


## GLASS 724 - GS7XXX


Uplights

design Roberto Mantovani



I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA

GB INFORMATION ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE




1

I Rimuovere lo schermo.  
GB Remove the screen.

2

I Svitare il fermalente e rimuovere la lente.  
GB Unscrew the locking ring and remove the optic.



3

I Rimuovere la sorgente luminosa.  
GB Remove light source.