


## DIG 724 - DIG24XXXXX


Uplights

design Rod&Todd




I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA

GB INFORMATION ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE




1

I Svitare la parte frontale.  
GB Unscrew the front part.




2

I Rimuovere lo schermo.  
GB Remove the screen.



3

I Svitare il fermalente e rimuovere la lente.  
GB Unscrew the locking ring and remove the optic.



4

I Rimuovere la sorgente luminosa.  
GB Remove light source.