


# FLEXA

## LIGHTING

### FLY DTW - DTWFLY1XXX


Dim to Warm flush optic IP-rated downlight

design Rod&Todd




I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA


GB INFORMATION ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE




1  
I Svitare la parte frontale.  
GB Unscrew the front part.



2  
I Rimuovere lo schermo.  
GB Remove the screen.



3  
I Svitare il fermalente e rimuovere la lente.  
GB Unscrew the locking ring and remove the optic.



4  
I Rimuovere la sorgente luminosa.  
GB Remove light source.