


## LAD S10 WALL WASHER - LADSWXXX


Surface projectors

design Roberto Mantovani




I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA

GB INFORMATION ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE



1

I Ruotare la lente e rimuoverla.  
GB Rotate the lens and remove it



2

I Rimuovere la sorgente luminosa.  
GB Remove light source.