


LAD T10 WALL WASHER - LADTWXXX


Projector for 24VDC tracks

design Roberto Mantovani



I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA

GB INFORMATION ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE



1

I Ruotare la lente e rimuoverla.
GB Rotate the lens and remove it.

2

I Rimuovere la sorgente luminosa.
GB Remove light source.