


LEDA QX130 - LDQX13XXXX


Adjustable downlights

design Lapo Grassellini




I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA

GB INFORMATION ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE




1

I Ruotare il corpo orientabile a 90°.
GB Rotate the adjustable body to 90°.




2

I Svitare le viti sul retro e rimuovere l'anello frontale.
GB Unscrew the screws on the back and remove the front ring.



3

I Svitare le viti e rimuovere l'ottica.
GB Unscrew the screws and remove the optic.



4

I Rimuovere le sorgenti luminose.
GB Remove light sources.