


## MAL 10 - MA1XXX


Uplights - Wallwasher  
design Lapo Grassellini




I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA  
GB INFORMATION ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE




1  
I Svitare l'anello frontale.  
GB Unscrew the front ring.



2  
I Rimuovere lo schermo.  
GB Remove the screen.



3  
I Ruotare la lente e rimuoverla.  
GB Rotate the optic and remove it.



4  
I Rimuovere la sorgente luminosa.  
GB Remove light source.