


## MARUPE 12 - MWXXXXXXX

Wall mounted luminaires

design Roberto Mantovani




I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLE UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SEPARATA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA

GB INFORMATION ON REMOVAL OF SEPARATE CONTROL GEAR FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE


I **NOTA** - SOLO VERSIONE AC

GB **NOTE** - AC VERSION ONLY




1

I Svitare le viti e rimuovere la lamiera posteriore.  
GB Unscrew the screws and remove the sheet metal.



2

I Svitare le viti e rimuovere i componenti interni.  
GB Unscrew the screws and remove the inner components.



3


I Rimuovere l'unità di alimentazione.  
GB Remove control gear.

I INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA DAL PRODOTTO CONTENITORE A FINE VITA

GB INFORMATION ON REMOVAL OF LIGHT SOURCE FROM CONTAINING PRODUCT AT END OF LIFE


I **NOTA** - Per la versione a doppia emissione ripetere i passaggi 3 e 4 per ciascuna sorgente luminosa.

GB **NOTE** - For double emission version repeat steps 3 and 4 for each light source.



I  
GB

rimuoverlo.  
ove it.



3

I Rimuovere l'ottica.  
GB Remove the optic.

4

I Rimuovere la sorgente luminosa.  
GB Remove light source.