

INSTRUCTIONS - ISTRUZIONI

To simulate the Marupe fixture, introduce the photometric file twice for the two-emission device and once for the single-emission device. Position the photometric file or photometric files at 4 cm from the wall and, in the case of the bi-emission fixture, at 12 cm from each other.

Per simulare l'apparecchio Marupe introdurre due volte il file fotometrico per l'apparecchio biemissione e una volta per l'apparecchio monoemissione. Posizionare il file fotometrico o i file fotometrici a 4 cm dalla parete e, nel caso dell'apparecchio biemissione, a 12 cm l'uno dall'altro.