

## **INSTRUCTIONS - ISTRUZIONI**

---

To simulate the Cadmo fixture, introduce the photometric file twice for the two-emission device and once for the single-emission device. Position the photometric file or photometric files at 5 cm from the wall and, in the case of the bi-emission fixture, rotate the second photometric file by 180°.

Per simulare l'apparecchio Cadmo introdurre due volte il file fotometrico per l'apparecchio biemissione e una volta per l'apparecchio monoemissione. Posizionare il file fotometrico o i file fotometrici a 5 cm dalla parete e, nel caso dell'apparecchio biemissione, ruotare di 180° il secondo file fotometrico.